

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ SWEEPER - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Σας παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά και φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Οι οδηγίες πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν αν πρόκειται να το μεταβιβάσετε σε άλλους.
- Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές απαιτούν ειδική μεταχείριση και πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό επίβλεψη κατά τη διάρκεια χρήσης τους.
- Η επιδιόρθωσή τους πρέπει να γίνεται από αρμόδια άτομα.
- Σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί βλάβη, σημάδια φθοράς ή ασυνήθιστη υπερθέρμανση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να την στέλνετε στους αρμόδιους τεχνικούς.
- Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών) με σωματικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές ή από άτομα που δε διαθέτουν την γνώση ή την εμπειρία, εκτός κι αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή κάποιον που έχει δεχθεί οδηγίες για την σωστή χρήση του οργάνου.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση μόνο.

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιμοποιήσετε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΛΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ: κεραμικά πλακάκια, παρκέ, εργοστασιακό δάπεδο.
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper έχει συναρμολογηθεί με ασφάλεια προτού την χρησιμοποιήσετε.
 - Η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper δεν είναι κατάλληλη να χρησιμοποιείται από παιδιά.
 - Η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μόνο.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper για να καθαρίσετε υγρά ή νωπά αντικείμενα, και σε καμία περίπτωση εύφλεκτα υλικά.
 - Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7.2 V Ni-MH
 - Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά σας κι οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός σας ή τα ρούχα σας μακριά από τις περιστρεφόμενα βουρτσάκια.
 - Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper για να καθαρίσετε καυτά ή αναμμένα αντικείμενα όπως τσιγάρα, σπίρτα και στάχτη.
 - Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper σε παχιές επιφάνειες.
 - Τα μηχανικά μέρη της επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper δεν μπορούν να επιδιορθωθούν από την χρήστη. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 - Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper είναι απενεργοποιημένη και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί προτού καθαρίσετε τα περιστρεφόμενα βουρτσάκια της από τρίχες, σκόνη κτλ.
 - Μην χειρίζεστε ή αλλάζετε την μπαταρία ενώ τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στο προϊόν για να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper.
- Αποθηκεύστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper σε ασφαλές και ξηρό εσωτερικό χώρο.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας με μία συνηθισμένη πρίζα.

Ευθυγραμμίστε το βέλος που υπάρχει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το βέλος που υπάρχει στον φορτιστή μπαταρίας. Έπειτα, τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στον φορτιστή μπαταρίας. Η λυχνία που υπάρχει μπροστά από την μπαταρία, ανάβει όταν φορτίζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν φορτίζετε την μπαταρία για πρώτη φορά, αφήστε την να φορτίσει τουλάχιστον 8 ώρες. Ο χρόνος φόρτισης για τις επόμενες χρήσεις εξαρτώνται από το εναπομένον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ο χρόνος φόρτισης που συνιστάται για μία εντελώς εξαντλημένη μπαταρία είναι περίπου 6 με 8 ώρες. Μην φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 24 ώρες συνεχόμενες καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία και να μειώσει τον χρόνο ζωής της. Μην περιμένετε μέχρι να εξαντληθεί πλήρως διότι μειώνετε η διάρκεια ζωής της. Μην τοποθετήσετε τον φορτιστή μπαταρίας πάνω ή δίπλα σε εύφλεκτη επιφάνεια ή υλικό.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

- Συναρμολογήστε σωστά τις αλουμινένιες επεκτάσεις και βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει το βέλος του κονταριού με το βέλος της βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper έχει απενεργοποιηθεί (ο διακόπτης on/off βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του θαλάμου μπαταριών)
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης είναι άδειο (βλέπε τις ακόλουθες οδηγίες «αδειάζοντας το δοχείο σκόνης»)
- Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσα στον θάλαμο μπαταριών που βρίσκεται μπροστά από το κοντάρι μέχρι να ασφαλίσει στην θέση του.
- Απενεργοποιήστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper για να ξεκινήσετε το σκούπισμα.
- Εφόσον έχετε τελειώσει, απενεργοποιήστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper, αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και αδειάστε το μέσα σε έναν κάδο απορριμάτων. Επαναφορτίστε την μπαταρία αν είναι απαραίτητο.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper σε μία άδεια επιφάνεια έτσι ώστε η βάση της να βρίσκεται στο πάτωμα (ή οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια). Πιέστε τις δύο συνδέσεις ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα στην αλουμινένια επέκταση κονταριού της βάσης και κρατήστε το δοχείο σκόνης με το ένα χέρι. Ανασηκώστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper κρατώντας την από την αλουμινένια επέκταση κονταριού με το άλλο χέρι έτσι ώστε να απελευθερώσετε το δοχείο σκόνης.

Αδειάστε το δοχείο σκόνης σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης πάνω στο πάτωμα ή κάποια άλλη ελεύθερη και επίπεδη επιφάνεια. Ανασηκώστε την ηλεκτρική σκούπα από την πάνω από το δοχείο σκόνης και εφόσον έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως, συνδέστε την με την βάση πιέζοντας τις δύο συνδέσεις ασφαλείας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν το δοχείο σκόνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά πίσω στην βάση του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κανένα μεταλλικό αντικείμενο (συνδετήρας κτλ) που απορροφήθηκε από το μοτέρ της συσκευής, στην εσωτερική μεριά της βάσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ SWEEPER

Με το πέρασμα του χρόνου, όπως κάθε ηλεκτρική σκούπα με περιστρεφόμενα βουρτσάκια, τα τέσσερα περιστρεφόμενα βουρτσάκια της επαναφορτιζόμενης σκούπα Sweeper θα έχουν μαζέψει βρωμιές (όπως τρίχες, κλωστές και πολλά άλλα μικρά αντικείμενα). Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τα βουρτσάκια όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι καθαρισμού που σας παρέχεται.

Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη σκούπα Sweeper είναι απενεργοποιημένη και αφαιρέστε την μπαταρία για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει συμπτωματικά.

Αποσυνδέστε το τριγωνικό κάλυμμα ξεκλειδώνοντάς το από το πλαίσιο της βάσης. Πιέστε τις τρεις συνδέσεις ασφαλείας προς τα μέσα και προς το μέρος της βάσης.

Ανασηκώστε το εξωτερικό πλαίσιο της βάσης πάνω από το αλουμινένιο κοντάρι για να το αφαιρέσετε. Τα τρία περιστρεφόμενα βουρτσάκια είναι τώρα προσβάσιμα και μπορούν να καθαριστούν.

Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να κόψετε και να αφαιρέσετε σκόνη που έχει πιαστεί, τρίχες κτλ. Απλά κατευθύνετε την λεπίδα προς το κοντάρι των περιστρεφόμενων βουρτσών και πετάξτε την σκόνη σε ένα κάδο απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το βουρτσάκι καθαρισμού διαθέτει αιχμηρή άκρη και αιχμηρή λεπίδα, για τον λόγο αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγετε κάθε επαφή με την άκρη και την λεπίδα.

Τοποθετήστε το τριγωνικό κάλυμμα πίσω στην βάση του και κρατήστε τις τρεις συνδέσεις ασφαλείας για να το κλείσετε με ασφάλεια. Η τριγωνική βάση και το αλουμινένιο χερούλι μπορούν να καθαριστούν με ένα στεγνό και νωπό πανί χωρίς χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε νερό, σαπούνια ή διαβρωτικά υλικά για να καθαρίζετε την ηλεκτρική σκούπα Sweeper.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες για την συσκευή και 30 ημέρες για την μπαταρία. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.