BOMANN®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FR 2264

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο
με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.
Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο.
Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.
Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.
Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

⚠ Προειδοποίηση:
- Μην κλείνετε το καπάκι της φριτέζας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, επειδή το λάδι μπορεί να υπερχειλίσει και να προκαλέσει μια εκ νέου πυρκαγιά. Το καπάκι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προστασία κατά την αποθήκευση, αφού το λάδι έχει κρυώσει.
- Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο λάδι!
- Έλαια και λίπη μπορεί να καούν εάν υπερθερμανθούν. Παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί! Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση! Πρώτα γυρίστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερη θέση και στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσμα.

Επεξήγηση των Εξαρτημάτων
1 Λυχνία POWER (κόκκινη)
2 Θερμοστάτης
3 Διακόπτης ασφαλείας
4 Κουμπί επανεκκίνησης
5 Χώρος μαζέματος καλωδίου
6 Δοχείο για λάδι τηγανίσματος
7 Εξωτερικό περίβλημα
8 Καλάθι τηγανίσματος

Σκοπός χρήσης
Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για βαθύ τηγάνισμα των τροφίμων.
Προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως τέτοια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στις εν λόγω οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής αυτής θεωρείται ότι είναι αντίθετη προς την προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές σε υλικά ή ακόμη και σωματικές βλάβες.
Η φίρμα C. Bomann GmbH δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της συσκευής αντίθετη προς την προοριζόμενη χρήση της.

Θέτοντας σε λειτουργία
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία. Στη συνέχεια, βγάλτε το καπάκι από τη φριτέζα. Μέσα στη φριτέζα θα βρείτε ένα καλάθι τηγανίσματος. Πάρτε όλα τα αντικείμενα έξω από τη φριτέζα.
2. Προτείνεται να καθαρίζετε το καπάκι, περίβλημα, δοχείο και καλάθι τηγανίσματος, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός”.
3. Παρακαλούμε να τραβήξετε το καλώδιο του από τον ειδικό χώρο μαζέματος.

Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση
1. Αφαιρείτε πάντα το υπολείμματα φαγητού που παραμένουν στο λάδι (π.χ. κομματάκια από πατάτες).
Αλλάζετε το λάδι τακτικά. Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι τηγανίσματος ή λίπος για τηγάνισμα.
2. Το λάδι τηγανίσματος πρέπει να είναι τέτοιο που να μπορεί να θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία. Μη χρησιμοποιείτε μαργαρίνη, ελαιόλαδο ή βούτυρο: δεν είναι κατάλληλα για τηγάνισμα, γιατί δημιουργούν καπνό σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Προτείνουμε τη χρήση υγρού λαδιού τηγανίσματος.

⚠ Προειδοποίηση:
Σημειώστε αυτή τη σημαντική πληροφορία αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε λίπος!

Εάν χρησιμοποιείτε λίπος, παρακαλούμε να το διαιρέσετε σε μικρά κομμάτια. Γυρίστε το θερμοστάτη σε χαμηλή θερμοκρασία και προσθέστε τα κομμάτια σιγά-σιγά. Αφού το λίπος έχει λιώσει και η σωστή στάθμη λαδιού έχει επιτευχθεί μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο θερμοστάτη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε το λίπος στο καλάθι τηγανίσματος!

3. Προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα ακρυλαμιδίου των τροφίμων που περιέχουν άμυλο (πατάτες,
δημητριακά), η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 170 ° C (ή
ενδεχομένως, 175°C). Επιπλέον, ο χρόνος τηγανίσματος θα πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και το φαγητό να τηγανίζεται μέχρι να γίνει χρυσοκίτρινο.
4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο διακόπτης ασφαλείας (4) τίθεται σε λειτουργία όταν εισάγεται το στοιχείο ελέγχου στο οδηγό μηχανισμού.
5. Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος και ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων που πρόκειται να τηγανιστούν. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι τα προ-τηγανισμένα τρόφιμα απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία από τα ωμά τρόφιμα.
6. Μην μεταφέρετε ή να μετακινήσετε τη φριτέζα, αν το λάδι ή το λίπος είναι ακόμα ζεστό.
7. Όταν το τηγάνισμα ζύμη-όπως τρόφιμα ξυστά από το υπερβάλλον ζύμη και να θέσει τα κομμάτια προσεκτικά
μέσα στο λάδι.
8. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η λαβή του καλαθιού τηγανίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά.
   - Πιέστε τα άκρα του σύρματος προς το ελεύθερο άκρο της λαβής.
   - Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις συρμάτινες στεφάνες μέσα στο καλάθι.
   - Το καλάθι τηγανίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 / 3 χωρητικότητάς του. Μην παραγεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος.
9. Σκουπίστε τα τρόφιμα που είναι ξηρά ή υγρά με ένα πανί πριν από το τηγάνισμα.

⚠ Προσοχή:
Σε περίπτωση τροφίμων που είναι πολύ υγρά (π.χ. κατεψυγμένες πατάτες κλπ.) μεγάλη ποσότητα αφρού μπορεί να δημιουργηθεί, ο οποίος υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ξεχείλισμα του λαδιού.

Χρήση
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και είναι κλειστή. (Οι λυχνίες ελέγχου είναι σβηστές)
2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη φριτέζα.
3. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος και γεμίστε το δοχείο με λάδι ή λίπος (ανώτατο όριο 3 λίτρα). Το επίπεδο λαδιού ή λίπους πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της ένδειξης του ελάχιστου και μέγιστου επιπέδου.
4. Εισάγετε το βύσμα σε μια πρίζα 230 V, 50 Hz. Η κόκκινη λυχνία ελέγχου ανάβει. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία στρέφοντας το διακόπτη θερμοκρασίας (3).
5. Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει. Μόλις η θερμοκρασία που έχει οριστεί έχει επιτευχθεί, η πράσινη λυχνία ελέγχου σβήνει. Τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος που περιέχει τα αντικείμενα που πρόκειται να τηγανιστούν με προσοχή στο καυτό λίπος.
6. Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει και σβήνει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι η θερμοκρασία ελέγχεται και διατηρείται από το θερμοστάτη. Μόλις ο χρόνος τηγανίσματος παρέλθει (ανατρέξτε στους χρόνους τηγανίσματος που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία του τροφίμου ή στη συνταγή), παρακαλούμε να βγάλετε το καλάθι τηγανίσματος.
7. Αφήστε το λάδι να στάξει από τα τρόφιμα που τηγανίζονται.

8. Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MIN και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
Τυλίξτε το καλώδιο σε σπειροειδή μορφή μέσα στον ειδικό χώρο μαζέματος του καλωδίου.

Καθαρισμός
1.Πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο πριν από τον καθαρισμό.
2. Περιμένετε μέχρις ότου η φριτέζα κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Περιμένετε 1 έως 2 ώρες μετά τη χρήση πριν την επαναχρησιμοποιήσετε για την αποφυγή εγκαυμάτων.
3.Για να αλλάξετε το λάδι, βγάλτε το δοχείο της φριτέζας και ρίξτε το λάδι έξω.
4. Παρακαλούμε μην τη βυθίζετε στο νερό.
5. Καθαρίστε τη φριτέζα, το κάλυμμα και το περίβλημα με ένα υγρό πανί και ένα απορρυπαντικό οικιακής χρήσης,
εάν είναι απαραίτητο. Παρακαλούμε μην τη βυθίζετε στο νερό.
6. Το καλάθι τηγανίσματος μπορεί να καθαριστεί με το συνήθη τρόπο με νερό και σαπούνι.
7.Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη φριτέζα!

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
- Ελέγξτε τη σύνδεση με το ρεύμα.
- Ελέγξτε τη θέση του θερμοστάτη.
Άλλες πιθανές αιτίες:
Η συσκευή λειτουργεί με διακόπτη ασφαλείας (4). Αυτό αποτρέπει τη συσκευή να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά στη θέση του.
Προστασία από υπερθέρμανση
- Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τη φριτέζα σας όταν δεν υπάρχει λάδι ή λίπος σε αυτή, η προστασία από υπερθέρμανση ενεργοποιείται αυτόματα. Η συσκευή δεν είναι πλέον έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Απενεργοποιήστε τη φριτέζα.
- Μόνο αφού η συσκευή έχει αφεθεί να κρυώσει μπορείτε να πιέσετε το κουμπί "Restart" (5) στο πίσω μέρος του στοιχείου ελέγχου ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα και πάλι.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πλαστικό ή ξύλινο αντικείμενο που να έχει μήκος τουλάχιστον 4 εκατοστά.

Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

CE