


## ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO ΗΧΟΥ – Οδηγίες Χρήσης

**Προσοχή:** κατά την χρήση της κάμερας πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Η μη τήρηση της νομοθεσίας σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για την πιο πρόσφατη έκδοση



**Τοποθετείστε κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή.** Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά η κάρτα μνήμης στην εσοχή της συσκευής, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε κάρτα MicroSD και μην εξασκείτε πίεση στην κάρτα.

### **Πως ενεργοποιώ τη συσκευή;**

Πατάω το κουμπί K1 παρατεταμένα και μόλις ανάψει το κόκκινο LED η συσκευή είναι έτοιμη να δεχθεί εντολές για καταγραφή.

### **Πως τραβάω φωτογραφίες με την μίνι κρυφή κάμερα κουμπί;**

Αφού έχω ενεργοποιήσει τη συσκευή όπως περιγράψαμε προηγουμένως, πατάμε το κουμπί K2 στιγμιαία, με κάθε πάτημα του κουμπιού K2 αποθηκεύεται και μία φωτογραφία.

### **Πως τραβάω βίντεο με την κρυφή κάμερα κουμπί;**

Πατάω το κουμπί 2 παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, το κόκκινο λαμπάκι σβήνει και αρχίζει η καταγραφή του βίντεο . Για να αποθηκεύσω το βίντεο πατάω πάλι το ίδιο κουμπί το K2.

### **Πως μπορώ να κάνω εγγραφή ήχου με την κρυφή κάμερα κουμπί;**

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το κόκκινο λαμπάκι LED είναι ανοιχτό τότε πατάω το κουμπί K1 για 2 δευτερόλεπτα, το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει και τότε ξεκινάει η εγγραφή ήχου. Για να αποθηκεύσω το αρχείο ήχου πατάω πάλι το κουμπί K1.

### **Πως μπορώ να δω τα αρχεία που έχω καταγράψει στην κάμερα;**

Συνδέω την κάμερα κουμπί με το καλώδιο USB στην υποδοχή USB του υπολογιστή και ανοίγει ο φάκελος. Πατώντας πάνω στο αρχείο ξεκινάει η αναπαραγωγή με το αντίστοιχο πρόγραμμα.

#### **Πως απενεργοποιώ τη συσκευή;**

Πατάω παρατεταμένα το κουμπί K1 για 5 δευτερόλεπτα, το λαμπάκι αναβοσβήνει και τότε η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.

#### **Πως κάνω επαναφορά (reset) της συσκευής αν χρειαστεί;**

Πατάω ταυτόχρονα τα κουμπιά K1 και K2 όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

#### **Τι γίνεται μόλις η μπαταρία κοντεύει να τελειώσει;**

Όταν η μπαταρία κοντεύει να τελειώσει τότε το λαμπάκι LED αναβοσβήνει γρήγορα, τότε θα πρέπει να φορτίσετε την συσκευή.

#### **Αφαιρούμενος δίσκος micro sd**

#### **Τοποθετείτε και αφαιρείτε την κάρτα microSD πάντοτε με απενεργοποιημένη συσκευή !**

Μαζί με την συσκευή παρέχεται καλώδιο USB για να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας ή το φορτιστή USB

#### **Φόρτιση μπαταρίας**

Κατά την διάρκεια της φόρτισης η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Σε πλήρη φόρτιση η συσκευή δουλεύει για 60 έως και 90 λεπτά αναλόγως το περιεχόμενο που καταγράφεται.

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στον υπολογιστή σας πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων VLC. Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο δικαιωμάτων και μπορείτε να το βρείτε κάνοντας αναζήτηση μέσω τους Google ή αντίστοιχης μηχανής αναζήτησης χρησιμοποιώντας σαν κλειδιά τις λέξεις "Free VLC Media Player".

**Η συσκευή σας είναι εύθραυστη και θα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή.** Βίαιες κινήσεις, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία μπορούν να την καταστρέψουν, ενώ παρόμοιες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει επίσης ζημιές στην υποδοχή της κάρτας μνήμης από απρόσεκτη χρήση.

Οδηγίες και προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

#### **Χαρακτηριστικά :**

Καταγραφή βίντεο σε αρχεία : AVI.

Σύνδεση : USB 2.0 High Speed.

Δεν χρειάζεται εγκατάσταση driver σε λειτουργικό σύστημα Windows ME/2000/XP/vista/7/8/Mac OS 9.2.2 ή νεότερα.

Κωδικοποίηση βίντεο : MPEG.

Αναλογία εικόνας : 4.3.

Ανάλυση φωτογραφίας : 5 Mega pixels.

Τύπος και ανάλυση φωτογραφίας : J PG 1280 x 960.

Χωρητικότητα μπαταρίας : 200 mAh.

Χρόνος φόρτισης : περίπου 2 ώρες.

Χρόνος λειτουργίας : περίπου 1,5 ώρα.

Διαστάσεις : 6 x2.4 x 1.2 εκατοστά.