


PEDI PISTOL ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πριν χρησιμοποιήσετε το Pedi Pistol:

Το Pedi Pistol λειτουργεί με δύο μπαταρίες AA. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες. Για να εισάγετε καινούργιες μπαταρίες, απλά ξεβιδώστε το μπλε πορτάκι των μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής, όπως φαίνεται στην Εικόνα #1. Τώρα, εισάγετε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην Εικόνα #2. Για να κλείσετε τη συσκευή, βιδώστε το πορτάκι των μπαταριών καλά.



Προσάρτηση και αφαίρεση των κεφαλών:

Για να προσαρτήσετε μία κεφαλή στο Pedi Pistol, πιέστε απαλά τον άξονα της κεφαλής μέσα στην τρύπα της μύτες του Pedi Pistol μέχρι ασφαλίσει (Εικόνα #3). Μην σφυροκοπάτε τη συσκευή και μην χρησιμοποιείτε εργαλεία είτε στην κεφαλή είτε στο Pedi Pistol. Για να αφαιρέσετε την κεφαλή, απλά τραβήξτε απαλά τον άξονα της κεφαλής από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία και προσέξτε να μην πιέσετε κατά λάθος το πλήκτρο ενεργοποίησης ενώ προσαρτάτε ή αφαιρείτε μια κεφαλή.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής:

Απλά πιέστε το πλήκτρο που βρίσκεται στη χειρολαβή του Pedi Pistol και θα μείνει ενεργοποιημένο όσο το πιέζετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά αφήστε το πλήκτρο και το Pedi Pistol θα σταματήσει. Πάντα να ελέγχετε ότι η προσαρτημένη κεφαλή είναι ασφαλισμένη και ποτέ μην ενεργοποιείτε το Pedi Pistol αν σας φαίνεται ότι η κεφαλή είναι χαλαρή ή φθαρμένη.

Χρήση του Pedi Pistol:

1. Για καλύτερα αποτελέσματα, μουλιάστε τα χέρια και τα πόδια σας σε ζεστό σαπουνόνερο για να μαλακώσετε τα νύχια και τα σκληρά σημεία. Σκουπίστε τα χέρια και τα πόδια σας πριν την χρήση.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα εξαρτήματα για να δώσετε σχήμα στα νύχια σας και να εξομαλύνετε το δέρμα σας.
3. Ασκώντας όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση, εφαρμόστε την κεφαλή στο νύχι με συνεχή απαλή κίνηση. **ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ**, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή ζημιά στο νύχι.
4. Χρησιμοποιήστε το Pedi Pistol ανά μικρά διαστήματα, σταματώντας συχνά για να ελέγξετε το αποτέλεσμα.

Κεφαλές:



1. **Επαγγελματικός κώνος ποδιών**
Μειώνει το πάχος των νυχιών και τους μικρούς κάλους.



2. **Διαμαντένιος κώνος**
Για τέλεια νύχια.



3. **Σατέν βουρτσάκι**
Αφαιρεί την σκόνη των νυχιών και βοηθά στην εφαρμογή ελαίων και κρεμών.



4. **Σμυριδόπετρα**
Απαραίτητο για το πεντικιούρ.



5. **Κυλινδρικός κώνος**
Τέλειος για άκρες όπου είναι δύσκολο να φτάσετε.



6. **Σφαιρικός κώνος**
Αφαιρεί αμέσως επίμονες και ξηρές παρωνυχίδες.



7. **Δίσκος λιμαρίσματος**
Σχεδιασμένος για τέλειο λιμάρισμα.



8. **Κωνική κεφαλή από τσόχα**
Εξομαλύνει και γυαλίζει τα νύχια.



9. **Βαρελάκι συμριδόπετρας**
Βοηθά στην απαλή αφαίρεση του ξηρού δέρματος.



10. **Κώνος σχηματισμού**
Ειδικά σχεδιασμένος για σημεία όπου είναι δύσκολο να φτάσετε.

Μετά την χρήση:

Αφαιρέστε όποια κεφαλή έχει μείνει στη συσκευή και καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί. Μην τη βυθίζετε ή την εκθέτετε σε νερό. Αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό σημείο μακριά από παιδιά. Να προσέξετε να μην πατηθεί το πλήκτρο ενεργοποίησης κατά την αποθήκευση.

Προσοχή:

- Μόνο για την προτεινόμενη χρήση.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Μην κρατάτε το πλήκτρο συνεχώς πατημένο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μακριά μαλλιά, μπορεί να μπερδευτεί σε αυτά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Σταματήστε την χρήση αμέσως αν νιώσετε πόνο ή δυσφορία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισμένο δέρμα.